

Ersatzteilliste DDJT



#	Beschreibung
1	Spindelkrone, -lager und O-Ring
2	Lager
3	O-Ring
4	Dichtung Kopfplatte
21	Spindeldichtung
22	Spindelführung
23	Spindelerweiterung
24	Spindeldistanz
25	Feder Gewindespindel
26	Mutter Gewindespindel
27	Spindel, komplett